

OZNACZENIA:

- przewód wody zimnej
- przewód ciepłej wody użytkowej
- przewód cyrkulacji ciepłej wody
- kanalizacja sanitarna prowadzona pod stopnem
- kanalizacja sanitarna prowadzona pod posadzką
- kanalizacja deszczowa

(Ks1) (Kd1) — ozn. pionu kanalizacji sanitarnej i deszcz.

W1 — oznaczenie pionu wodocięgowego

UWAGI:

- Instalację wodocięgową wykonać z rur warstwowych PE-Xa łączonych przez kształtki.
- Instalację kanalizacji sanitarnej z rur PVC.
- Podjęście instalacji wodocięgowej pod przybory sanitarne należy wykonywać w brzdach ściennych.

Uwaga! Proszę do załącznika zmontować instalację i wykonać dowodzenie do szafki w pomieszczeniu, w którym jest umieszczona, zgodnie z instrukcją producenta. Wszelkie zmiany w projekcie należy uzgodnić z autorem projektu.

Architektura:



HEJNA ARCHITEKCI Sp. j. 05-800 Pruszków, ul. Słazka 1
tel.: (22) 378 28 63, E: biuro@hejna.pl, www.hejna.pl

Investor:

Krajowa Rada Izb Rolniczych
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa



Projekt: BUDYNEK BIUROWO-SZKOLENIOWY
przy ul. Przyszłość w Parzniewie
(działka nr ew. 91/27, obręb Parznień, gmina Brwinów)

Temat rysunku:

INSTALACJA WOD.-KAN.
RZUT KONDYGNACJI +1 (Inst. podposadzkowa)

Projektował:

mgr inż. Bartłomiej Małyślak
upr. nr: MAZ/0205/PWOS/11

Podpis:

Sprawdził:

mgr inż. Katarzyna Małyślak
upr. nr: LUB/0186/POOS/09

Podpis:

Opracował:

mgr inż. Paweł Skiba
mgr inż. Kinga Wojciechowska
mgr inż. Krzysztof Ławryńjaniec

Branta:

Sanitarna PBZ

Faza:

Nr rysunku:

Sanitarna PBZ

Skala:

1:100

Data:

05.2013r.

IS-01

